



PREMIUM
INTERIOR PANELS

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI 3D



INSTRUKCJA MONTAŻU

PANELI 3D

NARZĘDZIA DO WYKONANIA MONTAŻU:

- poziomica tradycyjna lub laserowa
- stolik monterski lub podstawa
- pojemniki i kuwety
- mieszadło elektryczne
- ołówek
- miarka
- piłka do przycinania (płatnica lub elektryczna)
- pędzel i wałek (można malować natryskowo)
- paca zębata, szpachelka
- wiertarka oraz wiertła do betonu
- otwornice do drewna

MATERIAŁY DO WYKONANIA MONTAŻU:

- klej gipsowy
- przekładki dystansowe
- grunt głęboko penetrujący i farba gruntująca
- papier ścierny 100, 120 i 220
- szpachla gipsowa i szpachla wykończeniowa

MONTAŻ

- Przed przystąpieniem do prac upewnij się, że posiadasz wystarczającą ilość paneli.
- Sprawdź czy podłoże, do którego będą montowane panele jest suche, nie pyli się, jest czyste, mocne i stabilne.
- Podłoże zagruntuj gruntem głęboko penetrującym.
- Rozplanuj ścianę według rysunku i opisu:



KONTAKT

TDW Premium Interior Panels
Nowy Kielbów 131
26-806 Stara Błotnica
Nip: 798-144-05-92

tel. 792 666 422
kontakt@panels3d.eu
www.panels3d.eu
FB: fb.com/panels3D.eu



- Zamontuj wypoziomowaną listwę startową pod pierwszypelny rząd paneli.
WAŻNE: Jeżeli nie docinasz paneli od strony podłogi, zalecamy przygotowanie wypoziomowanej listwy dystansowej o wysokości 1-3 cm, solidnie przymocowanej do podłoża - będzie utrzymywać ciężar paneli podczas wiązania kleju.
- Tył panela zagruntuj gruntem głęboko penetrującym.
- Płyty przyklej do ściany za pomocą kleju gipsowego lub kleju montażowego.
WAŻNE: Podczas nakładania kleju chroń panel przed uderzeniem!
- Klej nakładaj za pomocą grzebienia lub punktowo.
- Układaj panele rzędami – po każdym ułożonym rzędzie sprawdź poziom!
W razie potrzeby należy przeszlifować górną krawędź.
Płyty dystansuj za pomocą przekładek.
WAŻNE: Przyklejony panel dociśnij równomiernie do ściany przez min. 20 sek.
- Ewentualne docinanie wykonaj płatnicą, brzeszczotem lub elektryczną piłą stołową.
- Otwory instalacyjne (np.: dla osprzętu elektrycznego) zalecamy wykonywać otwornicą do drewna.
- Po zamontowaniu wszystkich paneli zdejmij listwę startową i uzupełnij brakujące panele uprzednio docinając je na wymiar (chyba, że kleiłeś od podłogi).

W PRZYPADKU GDY SZPACHLUJEMY SPOINY POMIĘDZY PANELAMI:

Wykonaj szpachlowanie wstępne szpachlą gipsową, uzupełnij ewentualne ubytki powstałe przy montażu. Czynność należy dwukrotnie powtórzyć (tak jak w przypadku tradycyjnego szpachlowania). Przeszlifuj miejsca szpachlowane i zagruntuj gruntem głęboko penetrującym a następnie farbą gruntującą.

Gotowy dekor możesz malować jak zwykłą powierzchnię gipsową.

WAŻNE: „Nie ma malowania bez gruntowania!” Gruntowanie paneli poprawia ich parametry użytkowe, wyrównuje chłonność dla farb i zabezpiecza przed wilgocią.

Panele możesz malować pędzlem, wałkiem (w przypadku bardziej płaskich wzorów), lub natryskowo. Zalecamy dwie warstwy.

WAŻNE: Zalecamy, pozostawienie listwy startowej na ok 5 godzin; gdy użyjesz kleju montażowego jego stabilizacja trwa ok 24 godziny!

W przypadku wysokich ścian dopuszczamy „kolkowanie” paneli: wówczas należy nawiercić panel w jego płaskiej części, większym wiertłem przygotować wgłębienie na kolierz kolka montażowego następnie zaszpachlować zgodnie z techniką szpachlowania powierzchni gipsowych.