



PREMIUM
INTERIOR PANELS

Instrukcja montażu płyt gipsowych imitujących beton

Narzędzia niezbędne do wykonania montażu:

- Poziomica tradycyjna lub laserowa
- Stolik monterski lub podstawa
- Pojemniki i kuwety
- Mieszadło elektryczne
- Ołówek
- Miarka
- Szlifierka kątowna z tarczą do betonu (lub diamentową – NIE STOSOWAĆ tarcz „turbo”)
- Pędzel i wałek (można malować natryskowo)
- Paca zębata, szpachelka
- Wiertarka oraz wiertła do betonu
- Otwornica do drewna
- Nożyk z wymiennym ostrzem

Materiały niezbędne do wykonania montażu:

- Klej gipsowy
- Przekładki dystansowe
- Grunt głęboko penetrujący

Montaż:

- Przed przystąpieniem do prac upewnij się, że posiadasz wystarczającą ilość płyt
- Ułóż płyty w kolejności montażu uwzględniając rozłożenie i ilość porów (staraj się wymieszać płyty o różnej porowatości)
- Sprawdź, czy podłoże do którego będą montowane płyty jest suche, nie pyli się, jest czyste, mocne i stabilne, pozbawione starych powłok - NIE WOLNO montować paneli do „starego”, nieprzygotowanego podłoża
- Podłoże zagruntuj gruntem głęboko penetrującym

- Płyty zagruntuj przed nałożeniem na nie kleju
- Rozplanuj ścianę wg rysunku i opisu:



- Zamontuj wypoziomowaną listwę startową pod pierwszy pełny rząd płyt
- Ważne: jeżeli nie docinasz płyt od strony podłogi, zalecamy przygotowanie wypoziomowanej listwy dystansowej o wysokości 1-3 cm, solidnie przymocowanej do podłoża – będzie utrzymywać ciężar paneli podczas wiązania kleju.
- Płyty kleimy do ściany za pomocą kleju gipsowego (zalecane) lub kleju montażowego (dopuszcza się z zastrzeżeniem odpowiednich właściwości)
- Klej możemy nakładać za pomocą grzebienia na ścianę i na płytę
- Płyty układaj rzędami – po każdym ułożonym rzędzie sprawdź poziom! W razie potrzeby należy przeszlifować górną krawędź.
Płyty dystansujemy między sobą za pomocą przekładek. Minimalna szerokość szczeliny to 3-4 mm. Pamiętaj, aby przyklejoną płytę docisnąć równomiernie do ściany przez min. 20 sekund.
- Ewentualne docinanie możesz wykonać nożykiem, wykonując kilkukrotny przejazd ostrzem po obydwu stronach płyty a następnie odłamując mniejszą część płyty, szlifierką kątową z tarczą do betonu lub stołową piłą przesuwaną z tarczą do betonu lub diamentową (nie ciąć na mokro!!!)
- Otwory instalacyjne (np. dla osprzętu elektrycznego) zalecamy wykonywać otwornicą do drewna (NIE UŻYWAJ UDARU!!!)
- Po zamontowaniu wszystkich płyt zdejmij listwę startową i uzupełnij brakujące płyty uprzednio docinając je na wymiar (chyba, że kleiłeś od samej podłogi).

WAŻNE!

- Zalecamy pozostawienie listwy startowej na około 5 godzin, gdy użyjesz kleju montażowego jego stabilizacja trwa około 24 godzin!
- W momencie problemów z jakością produktu należy zaprzestać montażu w pierwszej fazie ich wystąpienia, czyli nie później niż po trzeciej płycie oraz zgłosić je do producenta

